

AirID2 - Update-Anleitung

In diesem Hilfevideo erklären wir Ihnen, wie Sie ein Firmware Up- oder Downgrade auf Ihrem AirID-Kartenlesegerät installieren.
Diese Updates dienen unter anderem der Fehlerbehebung und Implementierung neuer Funktionen.

Über den folgenden Link gelangen Sie zum Download-Center des Geräteherstellers:

<https://confluence.certgate.com/display/DEMTSP/Download+Center#DownloadCenter-Firmware>

Hier erhalten Sie außerdem genauere Informationen zu den einzelnen Firmware-Versionen

Verwandte Artikel

- [Gesundheitskarten über Bluetooth einlesen](#)
- [AirID2 - Update-Anleitung](#)
- [Bluetooth-Kartenlesegerät verwenden \(WebApp\)](#)
- [Ersteinrichtung Bluetooth-Kartenlesegerät](#)
- [Ersteinrichtung Bluetooth-Kartenlesegerät / Video \(WebApp\)](#)